



Ruko
ASSA ABLOY

Manual Ruko Keybox KS3 (Ruko varenummer 948096)

Indstilling kode:

Brug lille flad skruetrækker og drej de gule kode cirkler.
Det er valgfrit hvor mange tal, man vil have med i koden.

PIL PEGER OP (SET ON) : Tallet er med i koden

PIL PEGER NED (SET OFF): Tallet er IKKE med i koden

Eksemplet på billedet er koden 1 5 7 9



Åbne Keybox KS3:

1. Tryk de sorte knapper ind med korrekt kode.
2. Tryk ned i den blanke åbne-knap øverst
3. Åbn box

Lukke/Låse Keybox KS3:

1. Tryk de sorte knapper ind med korrekt kode.
2. Tryk ned i den blanke åbne-knap øverst
3. Luk box (kodetallene hopper selv ud, så boksen kun kan åbnes igen med koden)

Montering af Keybox KS3:

Bør ske ude af syne for offentligheden hvis muligt.